

Головки для всех 2" резьбонарезных станков



Быстрооткрывающаяся головка

Серия 811A

Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
97070	811A	Универсальная BSPT	Б.О.	правая	1/8 - 2	1/4 - 2	5,7	1
97065	811A	Универсальная NPT	Б.О.	правая	1/8 - 2	1/4 - 2	5,7	1



Самооткрывающаяся головка

Серия 815A

Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
97080	815A	Универсальная BSPT	С.О.	правая	1/8 - 2	1/4 - 2	5,9	1
45322*	815A	Универсальная, евро RT BSPT	С.О.	правая	1/8 - 2	1/4 - 2	5,9	1
97075	815A	Универсальная NPT	С.О.	правая	1/8 - 2	1/4 - 2	5,9	1

* Специальная ступенчатая защелка для отведения гребенок и шкала настройки (Набор = № каталога 47217).



Серия 856 / 842

Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
23297	856	Универсальная BSPT	Б.О.	левая	1/8 - 2	—	5,7	1
23282	842	Универсальная NPT	Б.О.	левая	1/8 - 2	—	5,7	1



Серия 555

Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
10491	555	BSPT	Б.О.	правая	1/2 - 3/4	—	3,8	1
10491	555	NPT	Б.О.	правая	1/2 - 3/4	—	3,8	1



Серия 531 и 532

Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
97045	531	Для болтов	Б.О.	прав. / лев.	—	1/4 - 1	3,4	1
97050	532	Для болтов	Б.О.	прав. / лев.	—	1 1/4 - 2	4,1	1

Головки для всех 3” резьбонарезных станков

Головки для резьбонарезных станков 2” также подходят и для станков 3” (см. стр. 40).



Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
93562	928	универсальная BSPT	С.О.	правая	2 1/2 - 3	—	8,2	1
54437	728	универсальная NPT	С.О.	правая	2 1/2 - 3	—	8,2	1

Серия 928 / 728

Головки для всех 4” резьбонарезных станков



Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
26137	911	универсальная BSPT	С.О.	правая	1/4 - 2	—	5,6	1
26147	913	универсальная BSPT	Б.О.	левая	1/4 - 2	—	5,6	1
26157	914	универсальная BSPT	С.О.	правая	2 1/2 - 4	—	13,6	1
26132	711	универсальная NPT	С.О.	правая	1/4 - 2	—	5,6	1
26142	713	универсальная NPT	Б.О.	левая	1/4 - 2	—	5,6	1
26152	714	универсальная NPT	С.О.	правая	2 1/2 - 4	—	13,6	1

Серия 911

Головки для нарезания резьбы на болтах для всех 4” резьбонарезных станков



Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
26162	541	Для болтов	Б.О.	прав. / лев.	—	1/4 - 1	3,4	1
26167	542	Для болтов	Б.О.	прав. / лев.	—	1 1/8 - 2	4,2	1

Серия 542

Головки для накатки желобков для всех 4” резьбонарезных станков



Кат. №	Модель №	Описание (без гребенок)	Как открыв	Направ. резьбы	Труба, дюйм	Разм. пр., дюйм	Вес, кг	Станд. упак.
55447	725	Головка для накатки желобков	Б.О.	—	2 1/2 - 4	—	13,6	1

Серия 725

Б.О. = Быстрооткрывающаяся головка - гребенки отводятся вручную поворотом рычага, когда длина резьбы нарезана.

С.О. = Самооткрывающаяся головка - рычаг защелки автоматически отводит гребенки, когда длина резьбы нарезана.